

Ersatzteilliste Mähwerk 135

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer
99.5.1230	Griffbezug	036.15.175
99.5.1979	Stopfen für Rohr	052.02.055
99.5.7114	Druckkugellager	038.02.100
99.5.8072	Rillenkugellager	6204
99.5.8074	Messer	695.01-40
99.5.8080	Rillenkugellager	6002
99.5.8085	Welle f. Messer	695.01-01-024
99.5.8086	Paßfeder 6x6x12	033.19.016
99.5.8116	Paßfeder A6 x 6 x 45	033.19.018
99.5.8144	Kunststoffrolle	695.01-23
99.5.8146	Spannrolle	037.22.020
99.5.8147	Rohrschelle RAPR	
99.5.8156	Distanzhülse, kurz	695.01-42-001
99.5.8157	Distanzhülse, lang	695.01-42-002
99.5.8159	Kreuzgriffschraube M8x15	034.02.023
99.5.8165	Sicherungsringe für Bohrungen	47x1,75
99.5.8201	Mitnehmerscheibe	695.01-170-002
99.5.8202	Klemmscheibe	695.01-170-003
99.5.8218	Rutscheibe - 50x25x1,5	044.04.050
99.5.8219	Tellerfeder	50x25.4x3
99.5.8341	Stützrolle	
99.5.8348	Paßscheibe	25 x 35 x 1
99.5.8404	Elektrozyylinder kpl.	
99.5.8408	Verstellstange kpl.	698.01-107
99.5.8410	Mähwerkrohr vorne kpl.	698.01-104
99.5.8411	Verstellbügel kpl.	698.01-108
99.5.8412	Welle für Messer - Mitte	698.01-100-001
99.5.8413	Welle für Messer - rechts	698.01-100-002
99.5.8414	Keilriemenscheibe SPB 140	698.01-01-004
99.5.8415	Paßfeder	6 x 6 x 22
99.5.8418	Keilriemen SPB 1600	037.20.015
99.5.8419	Distanzbuchse	698.01-100-004
99.5.8420	Rohrschelle SRS	
99.5.8421	Stecker mit Stiften	
99.5.8479	Riemenschutz oben	698.01-140-001
99.5.8480	Riemenschutz rechts	698.01-147
99.5.8481	Riemenschutz links	698.01-146
99.5.8482	Mähwerkrohr hinten kpl.	698.01-145
99.5.8483	Winkel f. Führungsstück	698.01-140-002
99.5.8484	Heckkeil kpl.	698.01-142
99.5.8485	Kupplungsriemen	
99.5.9000	Lagergehäuse	695.02-170-001
99.5.9003	Spanner kpl.	695.01-134
99.5.9006	Führungsschiene	695.02-170-011
99.5.9010	Hebel DS Mähwerk	695.02-170
99.5.9011	Keilriemenscheibe Lager	695.02-87
99.5.9238	Tensilockschraube	M10 x 25